



QUICK GUIDE

EN Smart Wi-Fi Video Doorbell FR Sonnette vidéo Wi-Fi intelligente DE Intelligente Wi-Fi Video Türklingel IT Campanello video Wi-Fi intelligente ES Timbre de video con Wi-Fi inteligente NL Smart Wi-Fi Video Deurbel



Compatible with Amazon Alexa & the Google Assistant

Bedankt voor het aanschaffen van een Laxihub smarthome product. Begin met het gebruik van uw nieuwe apparaat door de Arenti App te downloaden. Dit is een handige app waardoor u alles rechtstreeks vanaf uw telefoon of tablet kunt beheren. Maak eenvoudig verbinding met uw Wi-Fi netwerk (alleen 2.4 GHZ) en koppel eenvoudig meerdere apparaten.

1.Inhoud





Ouick Guide

2.Omschrijving



3.Download de app

Download de Arenti App van de App Store of de Google Play Store.



4.Registreer een account

Om notificaties tijdig te ontvangen, klik "toestaan"

Gla	id to see y	ou
Chin	a mainland	+86
Acct Pass	"Arenti" Would Like You Notificati Notifications may inclusion sounds, and icon badget be configured in Se	e to Send ions ade alerts, s. These can ettings.
🕑 Re	Don't Allow	Allow

Open de Arenti App. Als u het voor het eerst gebruikt, maak een nieuwe account aan en volg de bijbehorende instructies om uw registratie te voltooien.

Opmerking: ga akkoord met het Privacy Verklaring.

NL

5.Koppel uw apparaat



Koppel uw apparaat



Klik op Apparaat toevoegen 💿 om een nieuw apparaat toe te voegen en selecteer "deurbel".

Als u de deurbel aanzet, hoort u een welkomstgeluid. Als de het statuslampje van de deurbel rood knippert (een keer per seconde) betekent het dat de deurbel gereed is om te koppelen met uw 2.4 Ghz router. NL

Koppel uw apparaat



Voer het Wi-Fi-wachtwoord in en tik op Volgende om verder te gaan. Indien nodig kunt u tikken op vervang wifi om over te schakelen naar een ander geschikt Wi-Fi-netwerk voor uw deurbel. Gelieve aan hetzelfde wifi netwerk te koppelen welke u ook primair gebruikt.

Druk op "Volgende" om de QR-code te scannen met behulp van uw deurbel. Houd uw telefoon 15-25cm van de lens.

Koppel uw apparaat



Druk op "Volgende" nadat u een geluid van uw deurbel hebt gehoord.

De Arenti App zal automatisch verbinding maken met de deurbel zoals aangegeven door het statuslampje dat snel knippert en vervolgens continu blauw blijft.

Koppel uw apparaat



Koppel uw apparaat

Als het koppelen is voltooid, kom er een scherm tevoorschijn met "zoeken naar apparaat".

U kunt ervoor kiezen om de naam van het apparaat te veranderen of het apparaat aan een kamer toe te wijzen, voordat u op Gedaan klikt om het koppelingsproces te voltooien.

Als de camera eenmaal is gekoppeld, dan kan de camera via de App worden bekeken zolang er een internetverbinding is.

Als er geen apparaat is gevonden en het koppelingsproces is mislukt, controleer de onderstaande instructies:

- 1) Ga na als de Wi-Fi netwerk is 2.4GHz.
- Ga na als het Wi-Fi wachtwoord juist is ingevoerd en dat u hetzelfde Wi-Fi netwerk gebruik met uw telefoon.
- 3) Ga na als het apparaat op de koppelmodus staat.
- 4) Bekijk uw Wi-Fi voor de netwerk activiteit

6.live bekijken



7.Geschiedenis



 Tik op om een foto/video vast te leggen tijdens het live bekijken of afspelen Opmerking: de foto en video worden opgeslagen in het interne geheugen van uw smartphone
 Tik aan om te praten
 Tik om de bewegingsdetectie aan te zetten
 Selecteer een gegevensbestand om uw weergave van de SD-kaart te bekijken

Tik om videoclips te zoeken op datum

8 Installation

Voordat u de locatie voor het apparaat kiest, ga na als de Wi-Fi sterkte voldoende, zodat de deurbel volledig kan functioneren

Batterij gevoede modus

Stap 1 Verwijder de beugel van de



Stap 3 Plaats de batterijhouder in de deurbel.





Stap 2 Bevestig de beugel aan de muur met schroeven en plaats de deurbel in de beugel.





Installatien

AC-gevoede modus

Stap 1 Verwijder de beugel van de





Stap 2 Sluit AC-stroom aan met uw draden.

Step 3 Bevestig de beugel aan de muur met schroeven en plaats de deurbel in de beugel.







Installatien

Dubbelzijdige tape

Stap 1 Bevestig de dubbelzijdige tape aan beide zijden van de beugel.



Stap 2 De deurbel op een schone vlakke ondergrond vastplakken.



9.Probleemoplos

Statuslampje	¥ Knipperen: momenteel verbinding maken
	Brandt continu: camera werkt correct
	 Knippert: in afwachting van Wi-Fi-verbinding en Momenteel verbinding (sneller knipperend)
	Brandt continu: de camera of het netwerk is abnormaal

Wat kan ik doen als ik mijn Laxihub- apparaat niet kan koppelen?	 Controleer of uw mobiele apparaat is verbonden met een 2,4 GHz Wi-Fi-netwerk. Controleer of het ingevoerde Wi-Fi- wachtwoord correct is en dat hetzelfde Wi-Fi- netwerk wordt gebruikt voor zowel mobiel als koppelen. Controleer of het Laxihub-apparaat zich in de koppelingsmodus bevindt, het statuslampje knippert langzaam rood. (1 maa per seconde)
Ondersteunt onze huidige Laxihub- apparaten 5 GHz draadloze?	Nee -Uw Laxihub-apparaat ondersteunt momenteel geen 5 GHz draadloze verbinding van uw router.

Probleemoplos

Hoe verander ik het cameranetwerk naar een andere router?	Reset het apparaat eerst of verwijder het via de Arenti-app, en configureer het apparaat
Waarom identificeert het apparaat de SD- kaart niet?	Het wordt aanbevolen om de SD- kaart aan te sluiten nadat de stroom is uitgevallen. Controleer of de SD- kaart normaal beschikbaar is en of het formaat FAT32 is. En de SD- kaart kan niet worden geïdentificeerd als de internetomgeving niet goed is.

Bezoek onze officiële website voor verdere hulp.

